
Universal-Heizungsregler PM 2970/72 PM 2975 MX



Fachmannanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Montagehinweise	4
1.1	Hinweise zur Installation	
1.2	Vorbereitung der Montage- und Inbetriebnahme	5
1.3	Inbetriebnahme	5
1.4	Klemmenbelegung der Anschlussstecker	6
	1.4.1 Stecker PM 2970/72	6
	1.4.2 Stecker PM 2975	
1.5	Abmessungen und Montagehinweise	
	1.5.1 Massbild PM 2970/72	
	1.5.2 Massbild PM 2975	
	1.5.3 Relaisstecker P1/P2/P3	
	1.5.4 Fühlerstecker P11/P12	
	1.5.5 Wandmontage	
	1.5.6 Kabelsätze	10
_		
2	Fachmannhinweise zur Bedienoberfläche	11
2.1	Displaytest	
2.2	Struktur der Einstellebenen	12
3	Einstellebenen	13
3.1	Einstellebene 1 und 2	13
3.2	Serviceebene	13
	3.2.1 Betriebsdaten "dat"	13
	3.2.2 Ausgangsfunktionen ein- und ausschalten "out"	13
	3.2.3 Andern von Einstellern der Ebene 3	14
3.3	Ändern von Einstellern in den codierten Serviceebenen 4 bis 12	
	3.3.1 Beispiel: Fühlerkonfiguration speichern (Einsteller 4-0)	16
4	Allgemeine Funktions- und Einstellerbeschreibung	17
- 4.1	Einstellebene 3 - Heizkreise/Warmwasser	17
•••	4.1.1 Heizkurve/Fusspunkttemperatur (Einsteller 3-1)	
	4.1.2 Raumtemperatur-Kompensation	•
	(Verstärkung Raumeinfluss, P-Anteil) (Einsteller 3-7)	20
4.2	Einstellebene 4 - Anlagenkonfiguration	21
4.3	Einstellebene 5 - Warmwasserbereitung	
	4.3.1 Grundfunktion Warmwasserbereitung	
4.4	Einstellebene 7 - Heizkreisfunktion	
	4.4.1 Grundfunktion Heizkreisfunktion	
	4.4.2 Heizgrenzen	
4.5	Einstellebene 8 - Solarfunktion (nur PM 2975 MX-S)	26

Bedienungsanleitung PM 2970/72 PM 2975 V6

4.7.1 Grundfunktion Kaskadenmanagement	. 27
Einstellebene 12 - WEZ 1 Kaskadenmanagement	. 35
Hilfe zur Inbetriebnahme und Fehlerbehebung	. 36
Prüfung des Reglers	. 36
6.2.1 Betriebsdaten löschen	. 37
6.2.2 Entriegeln bei Fehlermeldung (TEM-Feuerungsautomat)	. 38
6.2.3 Werkseinstellungen zurückladen	. 38
6.6.2 Inbetriebnahme eines Fernstellers FS 5601 oder einer	
Fernbedienung FB 5811	40
6.6.3 Betrieb mit Fernsteller FS 5601 und Fernbedienung FB 5811	. 41
Technische Daten	42
Temperaturfühler prüfen	. 43
Abkürzungserklärung	. 46
	Einstellebene 9-11 - Wärmeerzeugermanagement 4.6.1 Grundfunktion Wärmemanagement Einstellebene 12 Kaskadenmanagement 4.7.1 Grundfunktion Kaskadenmanagement Übersicht Einstelldaten Einstellebene 3 Einstellebene 4 - Anlagekonfiguration Einstellebene 5 - Warmwasserbereitung Einstellebene 7 - Heizkreise. Einstellebene 8 - Solarfunktion Einstellebene 9 - Wärmeerzeuger Einstellebene 10 - Wärmeerzeuger Einstellebene 11 - Wärmeerzeuger Einstellebene 12 - WEZ 1 Kaskadenmanagement Hilfe zur Inbetriebnahme und Fehlerbehebung. Prüfung des Reglers Werkseinstellungen / RESET 6.2.1 Betriebsdaten löschen 6.2.2 Entriegeln bei Fehlermeldung (TEM-Feuerungsautomat). 6.2.3 Werkseinstellungen zurückladen Error-Meldungen Funktionen der Heizungsumwälzpumpen Betrieb mit Fernbedienung. Fernsteller FS 5601 und Fernbedienung FB 5811 6.6.1 Fernsteller FS 5601/Fernbedienung FB 5811 anschliessen. 6.6.2 Inbetriebnahme eines Fernstellers FS 5601 oder einer Fernbedienung FB 5811 6.6.3 Betrieb mit Fernsteller FS 5601 und Fernbedienung FB 5811 Technische Daten Allgemein Temperaturfühler prüfen Hydraulikvarianten. Variante 1: PM 2975 BBMUMULS Variante 2: PM 2975 BBMUMULS Variante 2: PM 2975 BBMUMULC Hydraulikvarianten PM 2970 Variante 1: PM 2975 BBMUMUL Abkürzungserklärung

1 Montagehinweise

1.1 Hinweise zur Installation

Die Elektroinstallation und die Absicherung haben den örtlichen Vorschriften zu entsprechen. Der Heizungsregler ist dauernd an Spannung zu belassen, um die Funktionsbereitschaft jederzeit sicherzustellen. Vorgelagerte Netzschalter sind somit auf Not- oder Hauptschalter zu beschränken, die üblicherweise auf Betriebsstellung belassen werden.



Warnung: Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Verdrahtungsarbeiten alle Leitungen spannungsfrei sind. Vor dem Aufsetzen oder dem Abnehmen der Stecker ist die Spannung auszuschalten. Berühren Sie die Drähte und die Anschlüsse des Reglers nie.

Verbindungen von Fühlern, Fernsteller, Fernbedienungen, Datenbus etc. zum Regler sind räumlich getrennt von Starkstromleitungen zu installieren.

Bei induktiven Lasten (Schütze, Relais, Mischerantriebe etc.) kann die Entstörung mittels RC-Glieder über deren Spulen empfehlenswert sein. (Empfehlung 0.047 μ F/100 Ω , 250 VAC)



Nicht benötigte Fühler- sowie Signalein- und -ausgänge dürfen nicht angeschlossen werden. Bei der Abfrage der Fühler werden die entsprechenden Symbole und somit auch Temperaturen nicht angezeigt. Nicht genutzte Heizkreise müssen gem. Einsteller 7-0 auf 3 gestellt werden.



Die Angaben in diesem Kapitel beziehen sich auf die Klemmennummerierung am Regler. Beim Einbau in einen Schaltschrank etc. kann die Klemmennummerierung abweichen. Beachten Sie die entsprechenden Unterlagen.

1.2 Vorbereitung der Montage- und Inbetriebnahme

Im Frontgehäuse sind die 2 Befestigungs-Drehhalter erkennbar.

- 1. Alle elektrischen Steckverbindungen verdrahten und anschliessen.
- Der Regler ist in den vorgesehenen Einbauausschnitt einzusetzen und mittels
 Befestigungs-Drehhalter zu fixieren.

Vor der Inbetriebnahme ist zu prüfen, ob alle Komponenten ordnungsgemäss elektrisch angeschlossen sind.

Ist die Anlage einwandfrei installiert und betriebsbereit, dann prüfen Sie zur Sicherheit, ob folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sicherungen der Elektroinstallation in Ordnung
- alle erforderlichen Steckverbindungen zusammengefügt
- Schalter eingeschaltet
- · alle notwendigen Fühler angeschlossen
- · die Ausgangsfunktionen richtig wirken

1.3 Inbetriebnahme

Das Grundbild des Displays (als Beispiel dient die erste Umschlagseite) ist nach dem Einschalten des Wärmeerzeuger in der Anzeige des Reglers ersichtlich. Die Einstellungen können danach vorgenommen werden! Falls kein Grundbild in der Anzeige erscheinen sollte, beachten Sie "6.1 Prüfung des Reglers", ab Seite 36.

Prüfen Sie bei der Inbetriebnahme ob:

- der Wärmeerzeuger eingeschaltet ist
- · das Automatikprogramm richtig programmiert ist
- · die Temperaturen richtig eingestellt sind
- · ein Heizbetrieb aufgrund der Aussentemperatur sinnvoll ist
- · die Uhrzeit und das Datum aktuell sind

Hinweis: Aufgrund der automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschaltung ist es möglich, dass die Uhrzeit um 1 h verstellt ist. Die Stundenanzeige in jedem Fall nicht verändern. Die Uhrzeit wird, sobald der Regler am Netz angeschlossen ist, am nächsten Tag zwischen 2.00 und 3.00 Uhr automatisch korrigiert.

Führen Sie ausserdem, je nach Anlagekonfiguration folgende Inbetriebnahmeschritte aus:

- Temperaturfühler prüfen, siehe "7.2 Temperaturfühler prüfen", Seite 43
- Sind alle benötigten Fühler korrekt angeschlossen, so ist die Fühlerkonfiguration zu speichern (Einsteller 4-0 = on)
- · Ausgangsfunktionen ein-/ ausschalten, siehe Endverwenderanleitung.

1.4 Klemmenbelegung der Anschlussstecker


Die folgende Steckerbelegung zeigt alle Ein- und Ausgangsfunktionen. Je nach Reglerversion und Anwendung sind diese nur zum Teil vorhanden.

Beachten Sie beim Einbau des Reglers in einen Wärmeerzeuger die Montageanleitung des Herstellers.

1.4.1 Stecker PM 2970/72


Anschlussstecker P1

Wärmeerzeuger



Anschlussstecker P2

Netz, Heizkreis, Warmwasserbereitung




Anschlussstecker P3 (PM 2972)

Pumpe direkter Heizkreis




Service-Stecker eBUS (Frontseite)




Anschlussstecker P11

Heizkreis, Wärmeerzeuger, Warmwasserspeicher, Datenbus




Rückseite PM 2972



1.4.2 Stecker PM 2975


Anschlussstecker P1

Wärmeerzeuger




Anschlussstecker P2

Netz, Heizkreis 1, Speicherladung




Anschlussstecker P3

Heizkreis 2, Umwälzpumpe




Anschlussstecker P11

Heizkreis 1, Wärmeerzeuger, Warmwasserspeicher, Datenbus




Anschlussstecker P12


Heizkreis 2, Speicher



Service-Stecker eBUS (Frontseite)




Rückseite




1.5 Abmessungen und Montagehinweise

1.5.1 Massbild PM 2970/72



Der Einbauausschnitt beträgt 92 (-0/+1) x 138 (-0/+1) mm gemäss DIN 43700. Schalttafeldicke <5 mm

1.5.2 Massbild PM 2975



Der Einbauausschnitt beträgt 92 (-0/+1) x 138 (-0/+1) mm gemäss DIN 43700. Schalttafeldicke <5 mm

1.5.3 Relaisstecker P1/P2/P3

Stecker		Hersteller, Art. Nr.	
PM 2970/72/75	P1; 4-polig	Lumberg 3611 04 K01	
1 W 2370/12/13	P2; 6-polig	Lumberg 3611 06 K01	
PM 2972	P3	nur Steckverbinder 1-polig	
PM 2975	P3; 5-polig	Lumberg 3611 06 K01	

1.5.4 Fühlerstecker P11/P12

Stecker	Hersteller, Art. Nr.
PM 2970/72/75 P11	Stocko MKH 5142-1-0-1200
PM 2975 P12	Stocko MKH 5136-1-0-600

1.5.5 Wandmontage

Es sind komfortable Wandaufbaugehäuse verfügbar. Die Verdrahtung erfolgt allpolig über Schneidklemmen.

UG 5002 = PM 2970/72

UG 5003 = PM 2975

1.5.6 Kabelsätze

Für die einzelnen Anschlussstecker sind Kabelsätze verfügbar. Die Verdrahtung erfolgt allpolig über Schraub-Klemmleisten.

2 Fachmannhinweise zur Bedienoberfläche

2.1 Displaytest

Beim erstmaligen Einschalten oder nach einem **RESET** erscheinen vorübergehend die Softwareversion und alle Segmente.



Der Regler wechselt anschliessend zur Normalanzeige.

Hinweis: Der Displaytest erfolgt bei geschlossener oder offener Frontklappe.

2.2 Struktur der Einstellebenen

Die Einstellebenen und Einsteller sind in drei Zugangsstufen unterteilt:

- uncodiert: Ebene 1 bis 3 (Endverwender und Fachleute)
- Code 1: Ebene 4 bis 12 (Fachmann)
- Code 2: Ebene 4 bis 11 (Systemlieferant)

	uncodiert (Fachmann)	codiert (Fachmann = Code 1; Systemlieferant = Code 2)		
Einstellebene	\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	åL	3L	
	3-0	4-0	12 -0	
Einsteller				
	3-9	4-7	15 -0	

Hinweis: In der Ebene 4 bis 11 sind die einzelnen Einsteller Code 1 oder Code 2 zugeordnet. Einsteller in Code 2 werden nur nach entsprechender Code-Eingabe angezeigt. Den Zugangscode erhalten Sie von Ihrem Systemlieferanten.

3 Einstellebenen

3.1 Einstellebene 1 und 2

siehe Bedienungsanleitung für Endverwender, Dok. Nr. 109275.

3.2 Serviceebene €\?

In der Serviceebene werden vom Heizungsfachmann die Grundeinstellungen vorgenommen und Funktionen abgefragt, die über die korrekte Betriebsweise der Anlage Aufschluss geben .

3.2.1 Betriebsdaten "dat"

Es können Betriebsdaten abgefragt werden, die auch für die Anlagenbetreiber wichtig sind und Rückschlüsse über die Auslegung und Wirtschaftlichkeit der Heizungsanlage geben, wie z.B. die Brennerlaufzeiten. Sie sind in der Bedienungsanleitung für Endverwender: Dok. Nr. 109275, näher beschrieben

3.2.2 Ausgangsfunktionen ein- und ausschalten "out"

Diese Funktion dient dem Heizungsfachmann zur Überprüfung der angesteuerten Anlagenfunktionen. So lässt sich überprüfen, ob alle angeschlossenen Anlagenkomponenten (wie Pumpen, Mischer etc.) über die Relaisausgänge des Reglers richtig angesteuert werden. Dabei wird das jeweilige Ausgangsrelais angewählt und ein- oder ausgeschaltet.



Diese Funktion ist bei Betriebsart Hand nicht ausführbar.



Während der manuellen Ein-/Auschaltung der Ausgangsfunktionen sind die Regel- und Überwachungsfunktionen ausser Betrieb. Der Fachmann muss sich vor und während dieser Phase laufend über den Zustand der Anlage vergewissern. Das Überschreiten kritischer Anlagewerte muss manuell verhindert werden.

Bedienschritt	Bedienung	Anzeige
Heizkreis wählen (falls freigegeben gem. Einsteller 7-0)		D C R
Serviceebene wählen	A	P5 P6 P7

Bedienschritt	Bedienung	Anzeige
Funktion "out" wählen	(B)	□ 1 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 P5 P6 P7
Ausgangsfunktion wählen Beispiel: A1 = Brenner Stufe I = "off" (AUS)	(A)	P2 □ □ □ P3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Funktion wählen Beispiel: A1 = Brenner Stufe I = "on" (EIN)	(B)	C P2 E P3 I P4 ○ P5
Weitere Relais anwählen oder Anzeige verlassen	Blende zu	Standardanzeige 1. Ebene erscheint

Hinweis: Je nach Reglerversion erscheinen auch Relais-Symbole, die nicht zur Verfügung stehen, siehe Bedienungsanleitung Dok. Nr. 109275, "Anzeige der Reglerausgänge".

3.2.3 Ändern von Einstellern der Ebene 3 🥂

Beispiel: Raumschutztemperatur (Einsteller 3-0)

Hinweis: Bedienablauf gilt auch für nachfolgenden Einsteller!

Bedienschritt	Bedienung	Anzeige
Serviceebene wählen	A	□ i □ □ F F P5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Funktion wählen	1 x	P4 P5 P6 P7

Bedienschritt	Bedienung	Anzeige
Einsteller 3-0 Beispiel: 10.0 °C	(A)	P2 P3 P4 P5
Einsteller 3-0 Wert ändern, Beispiel: 12.0 °C	В	P2
Andere Funktion wählen oder Blende schliessen Die Einstellung ist gespeichert		Es erscheint die gewählte Funktion oder die Standardanzeige

Hinweis: Alle uncodierten Funktionen/Einsteller sind in der Endverwender-Bedienungsanleitung (Art. Nr. 109275) beschrieben!

3.3 Ändern von Einstellern in den codierten Serviceebenen ← 4 bis 12

3.3.1 Beispiel: Fühlerkonfiguration speichern (Einsteller 4-0)

Hinweis: Bedienablauf gilt für alle nachfolgenden Einsteller!


Bedienschritt	Bedienung	Anzeige
Serviceebene anwählen	(A)	P2 P3 P4 P5 P6 P7
Code einstellen	В	P4 O
Code bestätigen	(A) 1 Raster	P4 P5 P6 P6
Einstellerebene anwählen Beispiel: Einstellerebene 4	В	1
Einsteller anwählen Beispiel: Einsteller 4-0	A	P2 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5
Einsteller ändern Beispiel: on	В	C D E D E D P3 P4 ○ D P5 P5
Andere Funktion wählen oder Blende schliessen Die Einstellung ist gespeichert		Es erscheint die gewählte Funktion oder die Standardanzeige

4 Allgemeine Funktions- und Einstellerbeschreibung

4.1 Einstellebene 3 - Heizkreise/Warmwasser

4.1.1 Heizkurve/Fusspunkttemperatur (Einsteller 3-1)

Die Heizkurve zeigt den Zusammenhang zwischen der Heizungsvorlauf- und der Aussentemperatur TV/TA.





Da das Gebäude Einstellungsänderungen nur langsam verarbeitet, wird empfohlen, pro Tag nur einen Anpassungsschritt vorzunehmen.

Steilheit und Fusspunkt der Heizkurve einstellen

Die Heizkurve wird durch folgende Einstellungen bestimmt:

Funktion	Symbol	Grundeinstellung durch
Steilheit	区	Fachpersonal (ev. anpassen durch Benutzer)
Fusspunkt Vorlauftemperatur	1	Fachpersonal
Sollwert Normaltemperatur	☆	Benutzer
Sollwert Absenktemperatur	C	Benutzer

Die untenstehende Tabelle hilft die zutreffende Heizkurve für eine Heizungsanlage zu ermitteln. Dazu müssen das Heizsystem und die Klimazone bekannt sein.

Hochtemperatur	90/70	Radiator-Heizung
Mitteltemperatur	70/50	Radiator-Heizung
Niedertemperatur	50/35	Fussboden-Heizung
Tiefsttemperatur	40/30	Fussboden-Heizung

In welcher Klimazone steht das Gebäude?

- 16 °C = A	- 12 °C = C	-8°C = E	-4°C = G	0 °C = I
- 14 °C = B	- 10 °C = D	-6°C = F	-2°C = H	+2 °C = K

Heiz-	Fusspunkt		He	izk	urv	e S	teil	hei	it I	*	_	Λ	Τ\	///	\ T.	A												_	\neg
	TV in°C bei TA + 20 °C			_	8			1.1	1.2	=	_	1.5		1.7	1.8	_	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	5.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4
	22	Α	D		Н																								П
40/30	23	В	Е	G																								П	
,	24	\circ	F		_	Κ																							
	19					В		Ε																				Г	П
	20				Α		D					Ι																	
E0/2E	21					O		F	G	Н			Κ																
50/35	24				С		F																						
	25			Α		Ε					Κ																	П	
	26			В	D		G	Н	1																				
	25										С	D	Ε				Н					K						Г	\Box
70/50	26								Α	В				F	G				I										
70/50	30							Α							Н				K										
	31							В	С	D	Ε	F	G																
00/70	30												Α	В	С		D	Ε		F		G		Н					K
90/70	35											Α	В	С	D	Ε		F		G		Н		1			Κ		

Beispiel:

Heizsystem = 70/50 Klimazone - $8 ^{\circ}$ C = E Fusspunkt bei TA 20 $^{\circ}$ C = $25 ^{\circ}$ C Gesucht $\slashed{\sum}$: = **1.6**

Heizkurve anpassen 🔀

Die Steilheit der Heizkurve wird in der "2. Bedienebene" eingestellt und kann bei Bedarf auch durch den Benutzer angepasst werden.

Bei Aussen-	Raumtemperatur						
temperaturen am Tag	zu kalt	zu warm					
+5 bis +15 °C	Steilheit um 0,2 kleiner und Fusspunkt um 5 K höher stellen	Steilheit um 0,2 grösser und Fusspunkt um 5 K tie- fer stellen					
-20 bis -5 °C	Steilheit um 0,2 grösser stellen	Steilheit um 0,2 kleiner stellen					

Angleichen der Soll- und der Ist-Temperatur (Einstellebene 3, Einsteller 3-1)

Auch bei richtiger Einstellung der Steilheit der Heizkurve kann es anlagenbedingt zu Abweichungen zwischen der mit einem Thermometer im Raum gemessenen (Ist-Temperatur) und der eingestellten Raumtemperatur (Soll-Temperatur) kommen. Mit der Verschiebung des Fusspunktes können diese angeglichen werden.

Raumtemperatur	Fusspunkt (Einsteller 3-1)					
zu tief	höher stellen					
zu hoch	tiefer stellen					

Die Erhöhung bzw. Absenkung des Einstellwertes bewirkt eine entsprechende Raumtemperaturänderung.

Pro 5 °C Einstellungsänderung wird die Raumtemperatur

• bei Fussbodenheizung um ca. 2 °C

bei Radiatorheizung um ca. 1 °C erhöht bzw. abgesenkt.

Hinweis: Nach der Anpassung des Fusspunktes kann die Behaglichkeitseinstellung auf 0 zurückgestellt werden, siehe Endverwenderanleitung.

4.1.2 Raumtemperatur-Kompensation (Verstärkung Raumeinfluss, P-Anteil) (Einsteller 3-7)

Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn eine Fernbedienung FB 5811, oder ein Fernsteller FS 5601 vorhanden ist.


Weicht die mit einer Fernbedienung gemessene Raumtemperatur vom Sollwert ab (z.B. durch Fremdwärme wie Sonneneinstrahlung), korrigiert der Regler die Vorlauftemperatur entsprechend dem eingestellten Wert. Dieser gibt an, wie viel °C die Vorlauftemperatur pro °C Raumtemperatur-Abweichung angehoben oder abgesenkt wird.

- Übertemperatur im Raum = Vorlauf-Absenkung
- Untertemperatur im Raum = Vorlauf-Anhebung

Einstellempfehlung:

Radiatorenheizung	raum-/witterungsgeführt
schwache Kompensation	1-3
mittlere Kompensation	4-6
starke Kompensation	7-10
Fussbodenheizung	1-4
keine Kompensation	0

Die Einstellung hat folgende Wirkung:



☼	eingestellter Raumtempera- tur-Sollwert
ΔTV	Vorlauftemperaturänderung
ΔΤΙ	Raumtemperatur-Abweichung
TV _{soll}	vom Regler gem. Heizkurve gerechneter Vorlauftempera- tur-Sollwert

4.2 Einstellebene 4 - Anlagenkonfiguration

Diese allgemeinen Regeleinstellungen üben auf die gesamte Anlage Einfluss aus.

Nr.	Code	Bezeichnung/Funktion			
4-0	1 Fühlerkonfiguration				
4-1	1	Mittelwertbildung Aussentemperatur			
4-2	2	Funktion Sollwerteingang			
4-4	1	eBus Adresse Heizkreisregler			

4.3 Einstellebene 5 - Warmwasserbereitung

4.3.1 Grundfunktion Warmwasserbereitung

Wird der Warmwassersollwert → um die eingestellte Schaltdifferenz (5-0) unterschritten und ist die Ladung durch ein Zeitprogramm ○ der ⊙ freigegeben → erfolgt eine Warmwasserladung.

Der Warmwassersollwert kann durch folgende Funktionen/Einsteller beeinflusst werden:

Uhrenprogramme:

Grundsätzlich ist die Warmwasserbereitung mit dem Heizzeitprogramm verbunden. Es ist zu beachten, dass vor dem Erstellen eines eigenen Warmwasseruhrenprogrammes die Verbindung im Heizuhrenprogramm getrennt werden muss. Es steht für jeden Heizkreis (grün/rot) ein eigenes Zeitprogramm zur Verfügung.

Legionellenfunktion:

Der Tag für die Aktivierung der Legionellenschutzfunktion wird mit dem Einsteller 3-9 gewählt. Sinkt dann die Warmwassertemperatur um die eingestellte Schaltdifferenz (Einsteller 5-0) unter die mit dem Einsteller 5-4 gewählte Legionellenschutztemperatur, wird das Warmwasser auf die entsprechende Temperatur nachgeheizt.

Energiezwangfunktion

Mit der Energiezwangfunktion werden z.B. überschüssige Energien verteilt oder auch Energien reduziert um bestimmte Schutzfunktionen aufrecht zu erhalten.

Einsteller 11-2 auf 1 oder 3 eingestellt:

Die Warmwasserladung wird gesperrt wenn TKmin E10-4 am Fühler TKV unterschritten wird.

Einsteller 11-2 auf 2 oder 3 eingestellt:

Die Warmwasserladung wird erzwungen wenn TKmax E10-0 am Fühler TKV überschritten wird.

Bedienungsanleitung PM 2970/72 PM 2975 V6

· Solarfunktion:

Wird die Solarnutzung aktiviert (Einsteller 8-3 auf 1 oder 3), oder zur Warmwasserbereitung ein Solarregler PS 5511 eingesetzt, kann auf Grund der solaren Energiezufuhr die Warmwassertemperatur auf den Minimalwert (Einsteller 8-8) abgesenkt werden.

Frostschutzfunktion:

Wird die minimale Systemtemperatur von 10 °C um die eingestellte Schaltdifferenz (Einsteller 5-0) unterschritten, wird das Warmwasser auf diese Temperatur aufgeheizt.

Folgende Einsteller beeinflussen die Warmwasserbereitung:

Nr.	Code	Bezeichnung/Funktion
吞	-	Sollwert Warmwasserbereitung
3-9	-	Legionellenschutzfunktion
5-0	2	Schaltdifferenz Warmwasserbereitung
5-1	2	Überhöhung Wärmeerzeugertemperatur in Bezug auf Warmwassertemperatur Sollwert
5-2	1	Speicherladung parallel/vorrangig zu Heizbetrieb
5-3	2	Nachlaufzeit Ladepumpe
5-4	2	Legionellenschutztemperatur
5-5	1	Funktionsweise Ladepumpennachlauf
5-7	1	Warmwasserbereitung Ladepumpe/Umlenkventil
8-8	1	Warmwasserminimaltemperatur TBmin
8-9	1	Warmwassermaximaltemperatur TBmax

4.4 Einstellebene 7 - Heizkreisfunktion

Für die Heizkreise (rot/grün) werden die Grundeinstellungen vorgenommen. Weitere Einsteller befinden sich in den Ebenen 1, 2 und 3.

4.4.1 Grundfunktion Heizkreisfunktion

Für die Betriebsart Heizbetrieb 🔅 und Absenkbetrieb (kann der jeweils gewünschte Raumsollwert und die Heizgrenze bestimmt werden. Die Korrektur der Behaglichkeit gilt für beide Betriebsarten.

Folgende Einsteller in der Ebene 1, 2, 3 beeinflussen die Berechnung des Vorlaufsollwertes:

Nr.	Code	Bezeichnung/Funktion
-Ò-		Raumsollwert Heizbetrieb
D		Raumsollwert Absenkbetrieb
<u> X</u>		Steilheit Heizkurve
• 🖽		Vorlaufmaximalbegrenzung
%		Heizgrenze Heizbetrieb
3-1		Fusspunkttemperatur
3-2		Heizgrenze Absenkbetrieb
3-7		Raumtemperatureinfluss
3-8		Heizgrenze gemäss Vorlauftemperatur

Der Sollwert der Vorlauftemperatur wird nach der eingestellten Heizkurve und der aktuellen Außentemperatur berechnet. Es wird die Art der Heizkreisregelung eingestellt. Wird im Einsteller 7-0 der Heizkreis ausgeschaltet, sind die Einsteller der Ebene 7 ausgeblendet.

Nr.	Code	Bezeichnung/Funktion
7-0	1	Heizkreistyp
7-1	2	Überhöhung Wärmeerzeuger-Temperatur in Bezug auf Heizkreisvor- lauf Sollwert
7-2	2	Minimale Vorlauftemperatur
7-3	2	Pumpennachlauf
7-4	2	Proportionalbereich Mischer
7-5	2	Nachstellzeit Raumeinfluss
7-6	2	Frostgrenze Aussentemperatur

4.4.2 Heizgrenzen

Grundsätzlich gibt es 3 Heizgrenzen, die vom Heizprogramm abhängen.

- 1. Normalbetrieb (Haus)
- 2. Absenkbetrieb (Einsteller 3-2) "nur bei Uhrenprogramm I() bis II() "
- 3. Heizgrenze Heizkreisvorlauf (Einsteller 3-8)

1. Heizgrenze: "normaler Heizbetrieb"

Um einen optimalen Komfort zu erreichen, wird die Heizgrenze für den "normalen Heizbetrieb" in Abhängigkeit von dem Raumtemperatursollwert berechnet.

Außer dem "abgesenkten Heizbetrieb" der Automatikprogramme $\mathbb{I} \bigcirc$ bis $\mathbb{I} \bigcirc$ ist sie in allen Heizprogrammen wirksam (Im Handbetrieb sind keine Heizgrenzen wirksam).

Im normalen Heizbetrieb wirkt die Heizgrenze ૄ wenn der eingestellte Raumsollwert ∹∴ ohne Änderung wirksam ist.

Aus den beiden Einstellungen wird die Differenz berechnet. Eine Änderung des Raumsollwertes senkt die Heizgrenze um die neu berechnete Differenz.

Formel:

Heizgrenze Außentemp. = Raumsoll aktuell - (Raumsoll ☆ - Heizgrenze శ்ౖ) Der eingestellte bzw. berechnete Wert der Heizgrenze ist der Ausschaltpunkt. Der Einschaltpunkt liegt um die Schaltdifferenz 2K tiefer.

Beispiel:

Raumsollwert normaler Heizbetrieb
C Heizgrenze normaler Heizbetrieb
C 18 °C
Daraus ergibt sich die Differenz
2 K

Raumtemperatur Sollwert	wirksame	e Heizgrenze
aktuell	Heizbetrieb Aus	Heizbetrieb Ein
23 °C	21 °C	19 °C
15 °C	13 °C	11 °C
10 °C	8 °C	6 °C

2. Heizgrenze Absenkbetrieb

Im Uhrenprogramm I⊙ bis II⊙ ist im Absenkbetrieb die eingestellte Heizgrenze (Einsteller 3-2) als Absolutwert wirksam.

Bedienungsanleitung PM 2970/72 PM 2975 V6

3. Heizgrenze Heizkreisvorlauf

Die Heizgrenze Vorlauf verhindert, dass die Heizkreispumpe läuft, obwohl der Vorlaufsollwert nicht mehr zur Gebäudeerwärmung beitragen kann.

Der Abschaltwert ergibt sich aus den folgenden Grössen:

- Raumtemperatursollwert aktuell
- · Vorlaufsolltemperatur berechnet
- Wert in Einsteller 3-8

Ist die Differenz zwischen der Vorlaufsollwert-Temperatur und dem aktuellen Raumsollwert kleiner als der Wert im Einsteller 3-8, wird der Heizbetrieb ausgeschaltet. Ist die Differenz 2 K größer als der Wert 3-8, wird der Heizbetrieb wieder freigegeben.

Beispiel:

Raumtemperatur Sollwert	Einsteller 3-8	wirksame Heizgrenze TV-Soll					
aktuell	3-0	Heizbetrieb Aus	Heizbetrieb Ein				
23 °C	2	25 °C	27 °C				
15 °C	2	17 °C	19 °C				
10 °C	2	12 °C	14 °C				

4.5 Einstellebene 8 - Solarfunktion (nur PM 2975 MX-S)

Ist die Kollektortemperatur höher als die Pufferspeichertemperatur + Überhöhung "Ein" (Einsteller 8-1), wird die Solarpumpe eingeschaltet. Ist sie kleiner als die Pufferspeichertemperatur + Überhöhung "Aus" (Einsteller 8-2), wird die Solarpumpe ausgeschaltet. Die Solarladung kann durch folgende Funktionen/ Einsteller beeinflusst werden, Definition der Solarnutzung (Einsteller 8-3) und des Pufferspeichers (Einsteller 8-4). Die Speicher-/Pufferspeicherladung kann über die Maximaltemperatur (Einsteller 8-9) begrenzt werden. Die Begrenzung der Speicher-/Pufferspeicherladung kann auch über die Kollektortemperatur (Einsteller 8-5) sichergestellt werden. Bei hohem solarem Ertrag wird die die konventionelle Nachheizung gesperrt oder verzögert.

Die folgenden Einsteller wirken direkt auf das Wärmemanagement:

Minimale Puffertemperatur (Einsteller 8-0)

Installierte Kollektorleistung (Einsteller 8-6)

Reduktion Puffersollwert (Einsteller 8-7)

Warmwasserminimaltemperatur (Einsteller 8-8)

Folgende Einsteller beeinflussen die Solarladung:

Nr.	Code	Bezeichnung/Funktion
8-0	2	Minimale Puffertemperatur
8-1	1	Überhöhung Ein
8-2	1	Überhöhung Aus
8-3	1	Art der Solarnutzung
8-5	1	Kollektorschutz on/off
8-6	1	Installierte Kollektorleistung
8-7	1	Reduktion Puffersollwert bei aktiver Solarladung
8-8	1	Warmwasserminimaltemperatur
8-9	2	Warmwasser- und Puffermaximaltemperatur

4.6 Einstellebene 9-11 - Wärmeerzeugermanagement

In den Ebenen 9, 10 und 11 wird der Wärmeerzeuger parametriert.

4.6.1 Grundfunktion Wärmemanagement

Aufgrund der Wärmeanforderung vom Wärmemanagement wird der Wärmeerzeuger Ein- bzw. Ausgeschaltet. Ist eine Schutzfunktionen aktiviert hat diese Priorität. Wird der Wärmeerzeuger im Einsteller 9-1 deaktiviert, werden die nachfolgenden Einsteller ausgeblendet.

Folgende Einsteller beeinflussen das Wärmeerzeugermanagement:

Nr.	Code	Bezeichnung/Funktion
9-0	2	Wärmeerzeuger-Typ
9-1	1	Wärmeerzeuger Adresse
10-0	2	Wärmeerzeuger Maximaltemperatur
10-1	1	Wärmeerzeuger Abschaltdifferenz
10-4	2	Wärmeerzeuger Schutztemperatur TKmin
10-5	2	Einschaltüberhöhung TK zu TKmin
11-0	1	Wärmeerzeugersperre
11-4	2	Betriebsdaten zurückstellen
11-5	2	WEZ-Leistungsregler

4.7 Einstellebene 12 Kaskadenmanagement

In der Ebene 12 werden die Grundeinstellungen des Wärmeerzeugers in der Kaskade vorgenommen. Sie erfolgen nur am Masterregler.

4.7.1 Grundfunktion Kaskadenmanagement

Wird vom Wärmemanagement Wärme angefordert, werden die Kaskaden-Wärmeerzeuger Ein- bzw. Ausgeschaltet.

Nr.	Code	Bezeichnung/Funktion
12-0	1	Wärmeerzeuger – Ziel-Adresse eBus

5 Übersicht Einstelldaten

5.1 Einstellebene 3

Einsteller	Funktion	Einstellbereich	Werkseinst.	Grun stell Datum: Heizkre 1 (grün)	ung	Anpas Datum: Heizkre 1 (grün)	-	Einheit	NM 2975	PM 2970/72
	Raumschutztemperatur	3÷15	10					°C	Χ	Χ
3-0	Die Raumschutztemperatur ist ir Sie ist eine parallel verschobene Bei angeschlossenen Fernbedie	Heizkurv	e die ke	eine tiefere	Raumtemp				ert zul	ässt.
	Fusspunkttemperatur	10÷80	25					°C	Χ	Χ
3-1	Der Fusspunkt legt fest auf welc geregelt wird. Radiatorenheizung = 35 °C Bodenheizung = 25 °C	he Tempe	ratur de	er Heizkreis	vorlauf bei	der Ausser	ntemperatur	von 20) °C	
	Heizgrenze Absenkbetrieb (nur Uhrenprog. P1, P2, P3)	-10÷20	5					°C	Χ	Χ
3-2	Wenn die gemittelte Aussentemp kreis auf Sommerbetrieb. Die Pu Einstellwertes um 2 K wird der H	mpe und c	ler Mis	cher laufen	um den Eir					
	Startoptimierung Vorhaltezeit	0÷999	0					m	Χ	Х
3-6	Damit wird erreicht, dass die Rar spricht. Der Einstellwert (in Minuten) legt Der Einstellwert wird bei -10 °C • Fussbodenheizung 210 (Mi • Radiatorenheizung 150 (Mii • 0 = keine Funktion (Heizbeg	t die Zeitdi und kälter nuten) nuten)	fferenz zu 100	: für den vo) % überno	rzeitigen H	eizbeginn z	um Belegun	gsbegi		
	Raumtemperatur-Einfluss (nur mit Fernsteller FB/FS)	0÷10	0					K/K	Χ	Χ
3-7	Weicht die mit einer Fernbedient Sonneneinstrahlung), korrigiert of Der Einstellwert entspricht der A Übertemperatur Raum = Vorlauf Untertemperatur Raum = Vorlauf 0 = keine Kompensation 1-3 = schwach 4-6 = mittel 7-10 = stark	ler Regler nzahl Kelv temperatu	die Vo vin Vorl r-Abse	rlauftemper auftempera nkung	atur entspr	echend der	n eingestelli	ten We	rt.	

Einsteller	Funktion	nstel grkse		Grundein- stellung Datum: Heizkreis		Anpassung Datum: Heizkreis		Einheit	PM 2975	PM 2970/72
逼		□□□	Š	1 (grün)	2 (rot)	1 (grün)	2 (rot)	這	X = b	elegt
	Heizgrenze gemäss Vorlauftemperatur-Sollwert	-10÷60	2					K	Х	Х
3-8	Der Sommerbetrieb ist aktiv wenn die Differenz zwischen dem errechneten Vorlauftemperatur-Sollwert und dem Raumtemperatur-Sollwert kleiner als der Einstellwert ist. Die Pumpe und der Mischer laufen um den Einstellwert 7-3 nach. Steigt die Differenz über den Einstellwert + 2 K, wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen. -10 = AUS 2 = Standardwert									aem
	Legionellenschutzfunktion	0÷9	0					-	Х	Х
3-9	Das Warmwasser wird ein Mal pro gewählten Tag bei der ersten Warmwasseranforderung für 2 Stunden auf die eingestellte Legionellenschutztemperatur erwärmt. (Legionellenschutztemperatur gem. Einsteller 5-4) 1 = Montag 2 = Dienstag 7 = Sonntag 3 = Mittwoch 8 = täglich									
	4 = Donnerstag 5 = Freitag			9 = daueri	nd mit 60°	С				

5.2 Einstellebene 4 - Anlagekonfiguration

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Grundein- stellung Datum:	Anpassung Datum:	Einheit	X PM 2975	elegt bW 2970/72	
	Fühlerkonfiguration speichern	on/off	off			-	Χ	Χ	
4-0	Sind alle benötigten Fühler angeschlossen muss der Einsteller auf "on" gesetzt werden. Damit wird die Anlagenkonfiguration gespeichert und es werden Fehler generiert, sollte ein Fühlerwert nicht im definierten Bereich sein. Hinweis: Wird der Einsteller auf "on" gesetellt, muss die Einstellebene gewechselt, oder die Blende geschlossen werden. Der Einsteller stellt sich nach ca. 30 s auf "off" zurück.								
	Mittelwertbildung der Aussentem- peratur	0÷40	10			h	Χ	Х	
4-1	Für die Sommer-/Winterumschaltung w des Gebäudes berücksichtigt. Werksei peratur immer aus der Aussentempera 0 = keine	nstellung 1	10 bedeute	t, dass die für die	Umschaltung ber rd.				
	5 = leichte Bauweise			20 = schwere Ba					
	eBUS Adresse Verbraucherregler	0 / 2 3÷5 17÷20	2			-	Х	Х	
4-4	In einer Heizungsanlage mit mehreren rungsregler übernimmt das Wärme- un meerzeuger, Heizkreise und Warmwas Es können bis zu 7 Folgeregler dem Füne Verbraucher) eingesetzt muss der Werbraucher (Heizkreise/Warmwasser) Hinweis: Ist der Einsteller nicht auf 2 Mit Einstellung 3 ÷ 5 und 17 ÷ 20 wird is 2 = Masterregler	d Kaskade ser. Für ei ihrungsreg Vert auf 0 sind folge gewählt, w	enmanage in Master- gler zugeor eingestellt ende Werte erden die	ment. Je nach Kor oder Einzelregler dnet werden. Wirr werden. Für Folge e einzustellen: Einstellebene 6 un die Folgeregler Nr 17 = Verbrauche	nfiguration regelt of ist der Wert 2 einz den Wärmeerzeu eregler mit Wärmend 12 bis 19 ausgrangezeigt F:1 bis erfolgeregler 4	er au zuste gerfo erze ebler	ch noch llen. olgeregle uger une	Wär- er (kei-	
	3 = Verbraucherfolgeregler 1 4 = Verbraucherfolgeregler 2 5 = Verbraucherfolgeregler 3			18 = Verbrauche 19 = Verbrauche 20 = Verbrauche	erfolgeregler 6				

5.3 Einstellebene 5 - Warmwasserbereitung

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Grundein- stellung Datum:	Anpassung Datum:	Einheit	X PM 2975	Elegt elegt	
	Warmwasserbereitung parallel oder vorrangig zum Heizen	off/on/ 0.2÷20.0	on			-	Χ	Х	
5-2	Das Warmwasser kann parallel, im V on = absoluter Parallelbetrieb off = absoluter Vorrangbetrieb 0.2 - 20.0 Min. = lastabhängiger Para Erreicht der Wärmeerzeuger oder da hung, wird Last (Heizkreise) weggesc Hinweis: Vorrangbetrieb zu den Heiz 0 oder 2 eingestellt ist.	llelbetrieb s Wärmem chaltet.	anageme	ent nicht innerhalb	der eingestellten	Zeit die	Soll-Üb	oerhö-	
	Funktionsweise Warmwasserbe- reitung	0÷2	0			-	Х	Х	
5-5	Konfiguration der Warmwasserbereitung. 0 = zeitabhängiger Pumpennachlauf gemäss Einstellwert 5-3 1 = wie 0, zusätzlich ist die Warmwasserladung nur aktiv, wenn die Wärmequellentemp. TKV, TKx oder TPO höher als die Warmwassertemp. TBO ist. Freigabe wenn (TKV, TKx oder TPO) > TBO +5K, Sperrung wenn (TKV, TKx oder TPO) < TBO +3K. 2 = Warmwasserbereitung wird durch einen potentialfreien Thermostaten angefordert Hinweis: Mit Einstellung 2 wird im Display anstelle der Warmwassertemp. "on" oder "off" angezeigt.								
	Warmwasserbereitung	on/off	off			-	Χ	Χ	
5-7									

5.4 Einstellebene 7 - Heizkreise

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein-	stellung	Grunde lur Datum: Heizkre	ıg	Datum: Heizkre	is	heit	PM 2975	PM 2970/72
Ë		Ein ber	1	2	1 (grün)	2 (rot)	1 (grün)	2 (rot)	Ein	X = b	elegt
	Heizkreistyp (Anpassung an das	0÷3	0	0					-	Χ	
	Stellorgan/Ausschalten)	0.5	0	3/2							Χ

0 = 3-Punkt-Ausgang für Mischerantrieb mit Elektromotor

Der Mischerantrieb wird durch einen "AUF"- und einen "ZU"-Befehl vom Regler gesteuert.

- 1 = 2-Punkt-Ausgang für Mischerantriebe mit automatischem Rücklauf, z.B. thermische Mischerantriebe
- 7-0 Der Mischerantrieb öffnet durch Anlegen eines "AUF"-Befehls. Er schliesst selbsttätig, wenn der Regler den "AUF"-Befehl abschaltet.
 - 2 = 2-Punkt-Ausgang für die Umwälzpumpe eines direkten Heizkreises

Die Pumpe läuft im Heizbetrieb dauernd. (Das Mischersymbol wird nicht angezeigt. Es ist kein Vorlauffühler anzuschliessen. Die Überhöhung TK-TV 7-1 ist inaktiv)

3 = Heizkreis wird ausgeschaltet

Hinweis: Ist der Einsteller auf 3 gewählt, werden die folgenden Einsteller der Ebene 7 ausgeschaltet.

5.5 Einstellebene 8 - Solarfunktion

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Grundein- stellung Datum:	Anpassung Datum:	Einheit	X PM 2975	peled	→ PM 2972
	Überhöhung EIN	0÷40	15			K	Х		
8-1	Ist die Temperaturdifferenz zwische der Einstellwert, wird die Solarpump			ınd Puffer unten T	PU oder Speicher	unten T	BU gr	össer	als
	Überhöhung AUS	0÷40	5			K	Χ		
8-2	Ist die Temperaturdifferenz zwischer Einstellwert, wird die Solarpumpe au			nd Puffer unten TF	U oder Speicher u	nten TB	U klei	ner als	der
	Art der Solarnutzung	0÷3	3			-	Χ		
8-3	Definition der vorhandenen Solarnut 0 = keine Solarnutzung 1 = Solarnutzung auf Warmwassers 2 = Solarnutzung auf Pufferspeicher 3 = Solarnutzung auf Pufferspeicher	peicher · · mit integ		Warmwassereinsa	atz				
	Kollektorschutz on/off	on/off	off			-	Χ		
8-5	Die Maximaltemperatur der Solaran (8-9) oder der Kollektormaximaltem ON = Die Solarpumpe läuft ungeach TKO die Temperatur über 130 °C ste sind und die Kollektortemperatur un OFF = Die Solarpumpe läuft nur bis	peratur b ntet der V eigt. Die S ter 110°0	egrenzt v /W-/Puff Solarpum C sinkt.	werden. er MaxTemp. we pe schaltet wiede	eiter und schaltet er r ein wenn die Einsc	est aus v	wenn dingur	am Fü	ihler
	Installierte Kollektorleistung	0÷100	6.0			kW	Χ		
8-6	Die Kollektorleistung dient dem Wär erzeuger. Die Kollektorleistung wird Die Angaben vom Kollektorlieferant Hinweis: Die Durchflussmenge im S Spreizung von 10 K zwischen TKO	aufgrund en sowie Solarkreis	l der mitt die Kolle muss h	leren Einschalthä ektor Ausrichtung : ydraulisch so abg	ufigkeit der Solarpu sind zu beachten. eglichen sein, dass	impe st	ändig	berec	hnet.
	Reduktion Puffer-Sollwert bei aktiver Solarladung	0÷40	10.0			K	Х		Х
8-7	Der Puffer-Sollwert wird, wenn der s ziert. Hinweis: Nur wirksam, wenn die Sc		•		stung ist, um den e	ingeste	ellten \	Vert re	edu-
	Warmwasserminimaltemperatur TBmin	0÷60	40.0			°C	Х		Х
8-8	Minimale Warmwassertemperatur d stung über 50% ist. Konnte eine sola schlossen werden und die Solarpum Hinweis: Nur wirksam, wenn die Sc	are Ladur npe schal	ng auf W tet aus,	W-Normaltempera wird die Minimalte	atur mit einer Solarl mperatur für die nä	eistung ichsten	über 18 h a	80% a aktivie	ibge- rt.

5.6 Einstellebene 9 - Wärmeerzeuger

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Grundeinstel- lung Datum:	Anpassung Datum:	Einheit	× PM 2975	elegt bM 2970/72
	WEZ-Adresse	11÷15 22÷24	11			-	Χ	Χ
9-1	Adresse des Wärmeerzeugers im (12-0 bis 19-0) benötigt wird. Es stehen folgende eBUS Adress			e wird auch für die Z	uordnung in den Kas	kadene	instellu	ingen
	Wärmeerzeuger 1 11 Wärmeerzeuger 2 12 Wärmeerzeuger 3 13 Wärmeerzeuger 4 14			Wärmeerzeuger 5 Wärmeerzeuger 6 Wärmeerzeuger 7 Wärmeerzeuger 8	22 23			

5.7 Einstellebene 10 - Wärmeerzeuger

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Grundeinstel- lung Datum:	Anpassung Datum:	Einheit	× PM 2975	eg PM 2970/72
	WEZ-Abschaltdifferenz	-30 ÷30	10.0			K	Χ	Х
10-1	Wird am Kesselfühler TKV die Tei Bei negativer Einstellung arbeitet TKV < TKVSoll = AUS; TKV > TK	der WEZ	umgeke	ehrt.	chritten schaltet der V	Värmee	erzeuge	r Aus.

5.8 Einstellebene 11 - Wärmeerzeuger

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Grundeinstel- lung Datum:	Anpassung Datum:	Einheit	= X PM 2975	PM 2970/72	
	Wärmeerzeugersperre	0 ÷ 3	0			-	Х	Χ	
11-0	Der Wärmeerzeuger kann manuell oder aufgrund der Aussentemperatur gesperrt werden. 0 = Keine Sperre 1 = Wärmeerzeuger manuell gesperrt. 2 = gesperrt wenn die Aussentemp. unter den Wert in 11-1 - 2K sinkt. Steigt die Aussentemperatur über den Wert in 11-1 wird die Sperre wieder aufgehoben. 3 = gesperrt wenn die Aussentemp. über den Wert in 11-1 steigt. Sinkt die Aussentemperatur 2K unter den Wert in 11-1 wird die Sperre wieder aufgehoben.								
11-4	Betriebsdaten zurückstellen	on/off	off			-	Х	Х	
	Einsteller auf "on" bewirkt, dass de	er Betriebs	stundenz	ähler und der Brenr	nerzyklenzähler auf	0 gese	tzt wer	den.	
	WEZ-Leistungsregler (NUR BEI BB-REGLER)	on÷off	on			-	Χ	Х	
11-5	Mit diesem Einsteller kann die WE on = Leistungsregelung frei off = 1-stufiger Betrieb	Z-Leistuno	gsregelur	ng abgeschaltet were	den.				

5.9 Einstellebene 12 - WEZ 1 Kaskadenmanagement

Einsteller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Grundeinstel- lung Datum:	Anpassung Datum:	Einheit	X PM 2975	eleg DM 2970/72
12-0	WEZ 1: Ziel Adresse eBUS 11÷15 22÷24 11 Mit dem Einsteller wird die Bezugsadresse für den Wärmeerzeuger von 1 bis 8 eingestellt: • bei eigenem Wärmeerzeuger innerhalb vom eBUS die Wärmeerzeuger-Adresse aus Einsteller 9-1 • bei Fremdfeuerungsautomaten mit eigener Leistungs-/ Temperatur-Regelung und Pumpensteuerung via entsprechendem Interface (z.B. Honeywell, Siemens) die Adresse des Feuerungsautomaten							
	Adressierung WEZ-Regler WEZ 1 = 11			dressierung WEZ Interface am FA 1 -> IF-Adr.0 = 11 1				

6 Hilfe zur Inbetriebnahme und Fehlerbehebung

6.1 Prüfung des Reglers

Um sicherzustellen, dass der Regler und die dazugehörende Einrichtung in funktionstüchtigem Zustand sind, können am Regler nach dem Einschalten des Wärmeerzeugers nachstehende Abklärungen durchgeführt werden:

- 1. Blende öffnen
- 2. RESET-Taste drücken

Der Regler wird nun initialisiert. Es ist am Display folgender Ablauf ersichtlich:

- 1. Es erscheint die Software-Nummer (z. B. 514 054)
- 2. Dann folgt die Anzeige der Software-Version (z. B. SW 6.3)
- 3. Es werden für kurze Zeit alle Segmente des Displays angezeigt.

Wenn der Regler anschliessend zur Normalanzeige übergeht, war der interne Funktionstest erfolgreich.

6.2 Werkseinstellungen / RESET

6.2.1 Betriebsdaten löschen

Bedienschritt	Bedienung	Anzeige
Serviceebene anwählen	A	P2 P3 P4 P5 P6 P7
Zugangscode einstellen	В	P4 ○
Zugangscode bestätigen	(A) 1 Raster	P4 P5 P6 P6
Einstellerebene 11 anwählen	В	P4 ⊝ □ − − − − − − − − − − − − − − − − − −
Taste D drücken um den zutreffenden Heizkreis 1 (grün) oder 2 (rot) zu wählen!	D	M
Einsteller anwählen Beispiel: Einsteller 4-0	A	P2 P3 P3 P4 P5 P5
Einsteller auf on ändern Hinweis: Nach ca. 15 s Timeout setzt sich der Wert wieder auf off.	В	1 P4 P5 P5 P6
Andere Funktion wählen oder Blende schliessen Die Betriebsdaten sind gelöscht.		Es erscheint die gewählte Funktion oder die Standardanzeige

6.2.2 Entriegeln bei Fehlermeldung (TEM-Feuerungsautomat)

Siehe Bedienungsanleitung Dok. Nr. 109275.

6.2.3 Werkseinstellungen zurückladen

Es können pro Heizkreis sämtliche uncodierten und codierten Einsteller auf ihre Werkseinstellung zurückgeladen werden.

Bedienschritt		Bedienung	Anzeige
1	Taste D drücken um den zutreffenden Heizkreis 1 / Wärmeerzeuger 1 (grün) oder 2 (rot) zu wählen!	D	
2	Serviceebene wählen	A	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
3	Einstellerebene E3 anwählen	1 x	P4 P5 P6 P7
4	CLR-Taste mit dünnem Stift drücken	RESET CLR YY	RESET CLR YY
5	Die Werksdaten des gewählten Wärmeerzeuger/Heizkreis sind geladen. Andere Funktion wählen oder Blende schliessen		Es erscheint die gewählte Funktion oder die Standardanzeige

6.3 Error-Meldungen

Siehe Bedienungsanleitung Dok. Nr. 109275.

6.4 Funktionen der Heizungsumwälzpumpen

Die Umwälzpumpen laufen, wenn

- · die Aussentemperatur unter der entsprechenden Heizgrenze liegt
- der Frostschutz aktiv ist (Aussentemperatur kleiner als 2 °C)
- · die Betriebsart "Handbetrieb" gewählt ist
- · eine Energiezwangsfunktion vom Wärmeerzeuger (11-2) wirksam ist

Der eingestellte Pumpennachlauf wirkt, wenn

- · die Aussentemperatur im Heizbetrieb über die Heizgrenze ansteigt
- im Heizbetrieb die Vorlauftemperatur-Sollwertabhängige Heizgrenze überschritten ist
- die Aussentemperatur im Absenkbetrieb über 4 °C oder über die Absenkheizgrenze ansteigt
- die Spannung nach einem Unterbruch oder bei der Inbetriebnahme zugeschaltet wird
- · die RESET-Taste betätigt wird

Pumpen- und Mischerstandschutz wirken täglich um 12.00 Uhr mittags wie folgt:

15 Sekunden	Mischer M1, M2 AUF Pumpen U1, U2, L, C, S EIN
20 Sekunden	Mischer M1, M2 ZU Pumpen U1, U2 L, C, S AUS

Hinweis: Multifunktionsausgänge sind je nach Ausführungen ohne Standschutzfunktion


6.5 Betrieb mit Fernbedienung

Pro Heizkreis kann eine Fernbedienung angeschlossen werden. Weitere Informationen sind aus den entsprechenden Bedienungsanleitungen ersichtlich.

6.6 Fernsteller FS 5601 und Fernbedienung FB 5811

6.6.1 Fernsteller FS 5601/Fernbedienung FB 5811 anschliessen

Anschlussbelegung



FS 5601 / FB 5811

6.6.2 Inbetriebnahme eines Fernstellers FS 5601 oder einer Fernbedienung FB 5811

Bevor die eBUS-Verbindung angeschlossen wird, muss der Regler spannungslos geschaltet werden. Ist die Verbindung korrekt erstellt und die Frontklappe geschlossen, kann der Regler wieder eingeschaltet werden. Die Kommunikation sollte innerhalb von 2 Minuten aktiv sein.

6.6.3 Betrieb mit Fernsteller FS 5601 und Fernbedienung FB 5811

Der Anschluss eines Fernstellers/Fernbedienung FS 5601/FB 5811 wird nicht speziell in der Anzeige am Regler angezeigt, ist jedoch anhand der Ist-Raumtemperatur auf der 2. Bedienebene 1 erkennbar. An der Fernbedienung FB 5811 sind sämtliche Betriebsarten wie am Regler einstellbar (Ausnahme: Handbetrieb). Nachfolgende Tabelle zeigt, welche Wirkung Einstellungen am FS 5601 je nach Betriebswahl am Regler haben.

Gewählte Betriebsart am Regler		Betriebswahl Fernbedienung		Wirkung am Regler					
		9	Ф	≎	G	ΙΘ	IΘ	ш⊘	₩
415	Heizung "AUS"	х				Х			
(')	Heizung A00		х		Х				
				X					X
	Automatikbetrieb I	х				Х			
I(~)			X		X				
				Х					X
	Automatikbetrieb II	Х					Х		
I(~)			X		X				
				х					X
	Automatikbetrieb III	х						х	
			х		X				
				х					х
	Heizbetrieb	х				х			
-Ö-			x		X				
				X					X

Hinweis: Werden am Regler andere als die aufgeführten Betriebsarten gewählt, werden die Befehle des FS 5601 gesperrt.

werden die belenie des F3 500 i gespe

Hinweis: Wird am Regler die Blende geöffnet, wird die Kommunikation mit der Fernbedienung unterbrochen und es werden die zuletzt übermittelten Werte angezeigt. (Ausnahme: TI wird weiter übermittelt.) Sobald die Blende geschlossen ist, werden die Werte aktualisiert.

Die an der Fernbedienung eingestellte Betriebsart, die Behaglichkeit sowie die Raumtemperatur werden in der Anzeige des Reglers sichtbar. Die Raumtemperatur kann in der 2. Bedienebene abgefragt werden, siehe Endverwenderanleitung.

<u>(1)</u>

Der Regler stellt nur einmal beim Einschalten innerhalb von ca. 2 Minuten über den eBUS die Kommunikation mit der Fernbedienung/Fernsteller her. Kann innerhalb dieser Zeit keine Kommunikation hergestellt werden, so arbeitet der Regler ohne Fernbedienung/Fernsteller. Der Regler muss erneut stromlos gesetzt und die Verbindungsleitung geprüft werden.

7 Technische Daten

7.1 Allgemein

Betriebsspannung	230 VAC <u>+</u> 10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 10 VA
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C 50 °C
Umgebungstemperatur Lager/Transport	-20 °C 60 °C
Feuchtigkeit im Betrieb	max. 85 %; nicht kondensierend
Fühlerleitung, Länge, Querschnitt	max. 100 m; min. 0,75 mm ²
eBUS Busleitung, Länge, Querschnitt: Belastbarkeit:	2-Draht Bus, verdrillt, max. 50 m, min. 0,5 mm ² PM 2970 max. 15 mA (Konstantstrom) PM 2975 max. 27 mA (Konstantstrom)
Schaltleistung Ausgänge	230 V 6 (2) A, 50 Hz
Sollwert-Eingang	0-10 V = 0-100 °C; nicht potentialfrei; Strom max. 1 mA
Prüfungen	Der Regler ist (
Schutzklasse	II EN 60730
Schutzart bei korrektem Einbau	IP 40 EN 60529
EMV	EN 50082-1
EMV-Emission	EN 50081-1
Gangreserve Uhr	PM 2970 = 24 h ; PM 2975 = max. 2 Jahre

7.2 Temperaturfühler prüfen

Alle Temperaturfühler für PM 2970/75 haben dieselbe Charakteristik (NTC, 5000 Ω bei 25 °C). Die Widerstandswerte sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.


Temperaturfühler, die am Regler bzw. am Feuerungsautomaten angeschlossen sind, haben unterschiedliche Widerstandswerte. Diese sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich (Je nach Feuerungsautomat NTC 12'000 oder NTC 10'000).

Temperatur	Fühler am Regler	Fühler am Feuerungsautomat		
°C	Widerstand Ω ZAF 200 / ZTF 222.x ZTF 223 / ZVF 210	Widerstand Ω ZAF 250 / ZTF 250 (Honeywell) 12 k Ω	Widerstand Ω ZAF 260 / ZTF 260 (Honeywell) 10 $k\Omega$	
-20	48'535	98'820	94'143	
-15	36'475	75'940	71'172	
-10	27'665	58'820	54'308	
-5	21'165	45'910	41'505	
0	16'325	36'100	32'014	
5	12'695	28'590	25'011	
10	9'950	22'790	19'691	
15	7'855	18'290	15'618	
20	6'245	14'770	12'474	
25	5'000	12'000	10'000	
30	4'029	9'805	8'080	
40	2'663	6'653	5'372	
50	1'802	4'609	3'661	
60	1'244	3'253	2'536	
70	876	2'337	1'794	
80	628	1'707	1'290	
90	458	1'266	942	
100	339	952	697	


8 Hydraulikvarianten

8.1 Variante 1: PM 2975 BBMUMULS

Auf Betriebart Hand ist die Solarpumpe dauernd eingeschaltet




8.2 Variante 2: PM 2975 BBMUMULC




9 Hydraulikvarianten PM 2970

9.1 Variante 1: PM 2972 BBUMUL



9.2 Variante 2: PM 2970 BUML



10 Abkürzungserklärung

C Zirkulationsfunktion Warmwasser

eBUS 2-Draht-Datenbus für die Heizungstechnik

FB Fernbedienung
FS Fernsteller
GND Masse
h Stunden

HK1 Heizkreis 1; grüne Taste HK2 Heizkreis 2; rote Taste

Heizgrenze

Istwert Gemessener Wert (Temperatur)

K Kelvin

HG

kW Kilowatt (Leistung)

KW Kaltwasser

L Ladepumpe/Umlenkventil Warmwasserbereitung

M Stellantrieb (Motor)

M1 Mischer Heizkreis 1 (grün)
M2 Mischer Heizkreis 2 (rot)

m Minuten

Netz Netzanschluss 230V VAC

R Rückschlagventil

S Solarpumpe, Solarfunktion

Sollwert Vorgegebene Temperatur welche vom Regler erreicht werden soll

SW Sollwert-Eingang analog 0-10 V (0-100 °C)

TA Aussentemperaturfühler

TBmax Warmwassermaximaltemperatur
TBmin Warmwasserminimaltemperatur

TB Warmwasserfühler (oben)

TBU Warmwasserfühler UNTEN (Solaranwendung)

TI Raumtemperatur

TK Fühler Wärmeerzeuger

TKO Kollektorfühler

TKOmin Kollektormindesttemperatur
TV1 Vorlauffühler Heizkreis 1 (grün)
TV2 Vorlauffühler Heizkreis 2 (rot)
U1 Heizkreispumpe Heizkreis 1 (grün)

U2 Heizkreispumpe Heizkreis 2 (rot)

WW Warmwasser

46

Index	Klemmenbelegung der Anschluss- stecker 6
Abkürzungserklärung	M Mischerstandschutz
B Betrieb mit Fernbedienung40 D	PPrüfung des Reglers36Pumpennachlauf39Pumpenstandschutz39
E Einstellebene 3 14 Einstellebenen 13 Einsteller 16 Elektro-Installation 4 Entriegeln bei Fehlermeldung (TEM-Feuerungsautomat) 38 Error-Meldungen 39 F Fernbedienung 20, 40, 41	Raumtemperatur
Fernsteller	Stecker PM 2975 OGZ 7 Steckerbelegung 6 Steilheit 18 Struktur der Einstellebenen 12 T
Heizkurve	Technische Daten
Hinweise zur Installation4 Hydraulikvarianten PM 2975 OGZ 44	Übersicht Einstellebene 3 28
Inbetriebnahme5	W Wandmontage
K Kabelsätze10	

Herstellung oder Vertrieb:				